

A Les artisans du store...

Conseil de nettoyage des stores intérieurs Californiens



Nettoyage des vitres

Pour laver les vitres, il vaut mieux ne pas être gêné par le paquet de bandes. Avec le pouce, cliquez sur la butée d'extrémité qui fixe le paquet de bandes pour le libérer. Ensuite, faites glisser les bandes vers l'autre extrémité du rail (voir croquis) Après le nettoyage des vitres, tirez le cordon de commande pour ramener le paquet de bandes vers la butée et de la main cliquez à nouveau la butée d'extrémité pour la remettre en place.

Bandes en aluminium

Les stores à bandes verticales en aluminium Luxaflex® se nettoient très facilement : fermez les lames et époussetez ensuite avec un plumeau ou un tissu doux.

Bandes en PVC

Les stores californiens en PVC Luxaflex® se nettoient très facilement : fermez les lames et époussetez ensuite avec un plumeau ou un tissu doux.

Attention ! Pour les bandes aluminium ou PVC ne frottez pas trop longtemps ni trop fortement pour ne pas abîmer la couche de protection des bandes. Vous pouvez confier le nettoyage de votre store à une entreprise de nettoyage professionnelle équipée d'un bassin de lavage ou d'une installation de nettoyage ultra-sonique

Bandes de tissus

Pour les stores à bandes verticales en tissu Luxaflex®, certaines règles doivent être respectées en raison de la couche de protection dont ils sont recouverts et qui assure la résistance et la longévité des bandes. Les conseils de nettoyage dépendent en grande partie de la qualité du tissu. Si vous n'êtes pas sûr de reconnaître la qualité du tissu acheté, adressez-vous à votre fournisseur Luxaflex®.

Les qualités qui se lavent facilement en machine, procédez de la manière suivante :

Nous vous conseillons cependant de ne les laver qu'une ou deux fois par an pour ne pas attaquer la couche de protection.

- Retirez les bandes du rail supérieur. Enroulez les lames (autour d'un rouleau en matière synthétique) sans les plaques de lestage et les chaînes de raccordement, attachez les lames autour du rouleau et introduisez-les dans une taie d'oreiller ou un let.
- Réglez votre machine à laver sur le programme 'Laine', à 30°C, et utilisez un produit de lessive non synthétique.
- Rincez les lames à fond, ne les essorez surtout pas.
- Suspendez les lamelles au rail avec les plaques de lestage.

Pour les qualités qui se lavent à la main, procédez de la manière suivante :

- Retirez les bandes du rail supérieur. Enlevez les plaques de lestage et les chaînes de raccordement
- Plongez les bandes dans de l'eau savonnée à température ambiante et laissez-les tremper pendant 30 minutes au plus.
- Rincez-les à l'eau froide.
- Suspendez les lamelles au rail avec les plaques de lestage.

Attention ! Les tissus dont le revers est aluminisé ne doivent pas être mouillés Ne pas repasser les lames. Ne pas utiliser de vapeur, ni de sèche-cheveux.

Vous pouvez confier le nettoyage de votre store à une entreprise de nettoyage professionnelle équipée d'un bassin de lavage ou d'une installation de nettoyage ultra-sonique.

